

Recommandation d'entretien d'une fenêtre PVC ou ALU

1 - Nettoyage du vitrage

Ne pas utiliser de produits abrasifs ni frotter fortement

Utiliser du produit spécial vitre ou un mélange

Mélange : 25 % de vinaigre blanc et 75 % d'eau

Nettoyer au chiffon doux ou microfibre et finir à la raclette

Fréquence : 1 fois par mois



2 - Nettoyage du cadre

Préparer un mélange eau + savon doux

Nettoyer à l'éponge

Rincer au chiffon humide puis sécher

Fréquence : Tous les 3 mois

3 - Nettoyage des rainures et du dormant

Enlever saletés avec aspirations et/ou brossage

Essuyer avec un chiffon légèrement humide

Fréquence : Tous les 6 mois

4 - Nettoyage des joints

Vérifier souplesse, état et absence de fissures

Nettoyer avec un chiffon humide

Si les joints semblent secs, appliquer un conditionneur en fine couche

Remplacer si dur ou abîmés

Fréquence : Tous les 6 mois

5 - Entretien des mécanismes

Enlever saletés avec un chiffon sec ou légèrement humide

Vérifier usure, corrosion, desserrement des ferrures, paumelles, gâches, poignées

Appliquer un lubrifiant silicone sur les parties mobiles

Actionner la poignée pour bien répartir

Fréquence : 1 fois par an

Environnement particulier

Zone saline, industrielle ou très poussiéreuse : Entretien 2 fois plus fréquent

Utilisation intensive des fenêtres : Contrôle visuel mensuel

